

# NUMEROTEUR

## Table des matières

<b>1</b>	<b>PREAMBULE .....</b>	<b>2</b>
1.1	CONTENU DE CE MANUEL .....	2
1.2	VOCABULAIRE.....	2
1.3	INFORMATIONS GENERALES .....	2
1.4	MOT DE PASSE .....	2
<b>2</b>	<b>NUMEROTEUR .....</b>	<b>2</b>

# 1 PREAMBULE

## 1.1 CONTENU DE CE MANUEL

Ce manuel décrit l'utilisation le logiciel de configuration ainsi que les différents utilitaires livrés avec la gamme V11.

## 1.2 VOCABULAIRE

**Champ** : emplacement permettant la saisie d'informations

**Bouton** : exécute une action

**Case à cocher** : permet d'activer ou de désactiver une option

**Liste déroulante** : liste composée de plusieurs éléments qui se développe lorsque l'on clique dessus.

**Onglet** : équivalent à l'index d'un classeur ; le plus souvent en haut de la fenêtre, sous le bandeau de titre.

## 1.3 INFORMATIONS GENERALES

Dans toutes les fenêtres le bouton [OK] (ou la touche ENTREE) permet de valider les informations saisies et le bouton [ANNULER] (ou la touche ESC) d'annuler ces informations.

Un double-clic sur un élément permet de le modifier (même effet que de cliquer sur le bouton [MODIFIER]).

## 1.4 MOT DE PASSE

Le mot de passe, par défaut, de l'administrateur est ADMIN.

# 2 NUMEROTEUR

Logiciel permettant de numéroté les lecteurs de cartes branchés sur votre station. Il est obligatoire de numéroté les lecteurs si plusieurs sont branchés en cascade sur un même port de communication. Le fonctionnement ne sera pas correct si deux lecteurs ont le même numéro d'identification.



Après le lancement du logiciel, choisissez un numéro de lecteur (ci-dessous, image de gauche) puis insérez une carte dans le lecteur à numéroté. Quand tous les lecteurs sont numérotés, cliquez sur [FIN]. Vérifiez dans la liste la présence de tous vos lecteurs (ci-dessous, image de droite).

