


# TRIPODE DL600

*Déclenchement : choix du sens*

Sens 1

Sens 2



Raccorder les 2 fils de votre contact sec sur les fils jaune et vert  
convient pour bouton poussoir, sortie de relais...  
*un raccordement à une sortie alimentée peut endommager le tripode*