




Branchement d'un bouton d'ascenseur



NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gâche.
Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entraînant l'annulation de la garantie.